

Bauder Walkway rohož FPO

Montážní návod



Bauder Walkway rohož FPO

Montážní návod

Zaměření a vyznačení směru a přesné polohy při pokládce rohoží na již hotovou, kompletně svařenou a zkontrolovanou FPO střešní fólii, např. pomocí značkovací šňůry apod.

Čištění FPO střešní fólie a chodníkové rohože Bauder FPO čističem.

Pokládka s mezerou

Dodržet cca. 10 mm mezeru mezi jednotlivými rohožemi, aby byla zajištěna délková dilatace.
(Případné větší mezery dle požadavku vedení stavby jsou možné).

Lepení Bauder butylovou lepící páskou

Pro příčné kladení (80 cm šířka): 3 lepící pruhy podélně

Pro podélné kladení (60 cm šířka): 4 lepící pruhy příčně
nalepte na spodní stranu rohože, lepící pruhy vždy kolmo na směr kladení rohoží!

Odstraňte ochrannou fólii z pásky a přitlačte rohož k podkladu (teplota prostředí > 5 °C!)

(Spotřeba: 2,4 bm butylové lepící pásky na jednu rohož)

Poznámka

Horkovzdušné sváření Bauder chodníkových rohoží FPO na hydroizolační fólii není povoleno.

